

# sinbo

SHC 4353 SAÇ KESME MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

HR

AR



for Turkey  
[www.sinbo.com.tr](http://www.sinbo.com.tr)

CİHAZIN TANITIMI • DRAWING FOR THE STRUCTURE • DESCRIPTION DES PIÈCES  
STRUCTUUR TEKENING • STRUKTUR ZEICHNUNG • DIBUJO DE LA ESTRUCTURA  
СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРИБОРА • ЧАСТИНИ ПРИБАДУ • NAZIV DIJELOVA

رسم الجهاز البياني



## Русский

### **МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС МОДЕЛЬ: СИНБО SMC 4353 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Различные машинки для стрижки волос на ближайшее время специально разработаны с целью, удобного выбора стильных причесок, возможности заботиться о себе. Наш вам совет: для лучшей производительности машинки и получения хорошего результата внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Храните прибор в надежном месте.

#### **НАЗВАНИЕ ЧАСТЕЙ**

**1.** Бритвенная головка, **2.** Острый наконечник рукоятки, **3.** Расческа 3мм, **4.** Расческа 6мм, **5.** Расческа 9мм, **6.** Расческа 12мм, **7.** Щеточка для чистки

#### **ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, обязательно соблюдайте все меры безопасности, в том числе включая нижеприведенную инструкцию по безопасности.

#### **ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ВОДЫ**

- Всегда отключайте прибор после применения.
- Не устанавливайте прибор около ванны, умывальников или похожих этим местам, т.к. он может упасть в воду.
- Не используйте прибор во время принятия ванны.
- Не опускайте или не кладите прибор в воду или какие либо другие жидкости.
- Мы настоятельно рекомендуем вам использовать толь те защитные выключатель утвержденной компанией Синбо при (УЗО). Проконсультируйтесь с электриком для получения дополнительной информации связавшись с официальным дилером.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТРАВМ НАДО:**

- Не пытайтесь взять в руки прибор упавший в воду.
- Немедленно отключите прибор от сети электропитания.
- Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
- Не опускайте или не кладите прибор в воду или какие либо другие жидкости
- Не устанавливайте прибор около ванны, умывальников или похожих этому местам, т.к. он может упасть в воду
- После использовании прибора, обязательно сразу отключить его от сети электропитания, за исключением временной зарядки.
- Отключайте прибор перед отчисткой.
- Данный прибор предназначен с целью домашнего использования.
- Приборы имеющие зарядное устройства, кроме как штекер сетевого адаптера подключенный к разъему на подставке во время зарядки, не оставляйте подключенную в сеть электропитания подставку, без самого прибора.
- Держите подальше от детей данный прибор. Если будут соблюдены все меры предосторожности по использованию прибора, а так же эксплуатация будет происходить под присмотром взрослого человека или инструктора, то прибор может быть эксплуатирован детьми в возрасте 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными возможностями (физическими, сенсорными и психическими). Дети не должны играть с прибором.

- Данное устройство следует использовать только в целях, описанные в данном руководстве.
- Не используйте детали, не рекомендованные Синбо. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
- Если сам прибор, шнур или вилка прибора повреждены, а так же если он не работает, упал в воду или упал и имеет какие либо повреждения не используйте прибор. В этом случае при возникших неполадках, обратитесь в авторизированный сервисный центр для проверки, ремонта или возврата оборудования.
- Не вздумайте вставлять или ронять в пустые места прибора какой либо материал.
- Не используйте прибор в местах где возможно используют аэрозоль (спрей), или не уличах с повышенном содержании кислорода.
- При хранении прибора для стрижки волос, убедитесь, что прибор отключен от сети электропитания. Храните прибор, где нет влаги, и температура не превышает 60°C (140°F) градусов.
- Для препятствии поражения, и серьезных травм убедитесь в исправности самого прибора и его насадок. Всегда проверяйте в правильности порядка установления насадок.
- Первым делом подключите адаптер к прибору а затем вставьте его в разъем. Для полного отключения ВЫКЛЮЧИТЕ все элементы управления, потом выключите адаптер от розетки питания, и для хранения прибора для стрижки волос отсоедините основной кабель.
- Не используйте удлинитель или трансформатор.
- Не сворачивайте кабель вокруг прибора.

#### **СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ**

#### **ОСОБЕННОСТИ**

- Лезвия из нержавеющей стали
- Регулирование уровня лезвия и ушко для подвешивания
- 4х позиционный регулируемая расческа размером от 3,6,9 до12мм
- Снижение вибрации и уровня шума
- Напряжение питания: AC230В, 50Гц, 9Вт
- В комплекте: 1 х щеточка для чистки, 1 х крышка для хранения и защиты лезвий

#### **ПЕРЕД СТРИЖКОЙ**

Лезвия данной машинки спроектированы так, что всегда остаются в жирные благодаря смазанному маслу. Не требует дополнительной смазки. Перед доставкой, лезвия были упорядочены в соответствии с инструкцией. Во время транспортировки лезвия могли перепутаться. Для получения эффективного результата, лезвия должны быть расположены в правильном порядке.

Сравните лезвия машинки с левым изображением на рисунке. Если расположения лезвий не в точном порядке, вы можете с легкостью переставьте их.

1. Верхнее кончик лезвия машинки для стрижки должен быть расположен к ближнему нижнему корпусу прибора. Это очень важно, благодаря этому ножницы не будут стричь близко к коже и/или не произойдет близкий контакт лезвия с кожей.
  2. Нижнее лезвие должно быть расположено как можно близко к верхним лезвиям.
  3. Если лезвия не выровнены, откройте прибор вынув его на какое то предварительно от сети электропитания. Слегка ослабьте два винта и установите лезвия вручную на нужном уровне.
- Снова затяните винты.
4. Перед стрижкой волос благодаря небольшой вибрации, проверьте на правильность работы прибора.

#### **ПЕРЕД НАЧАЛОМ**

1. Убедитесь в правильности резки ножниц.
2. Подложите ткань на плечи человеку которому будете стричь или подравнивать волосы.
3. Этот человек должен сесть на стул так, чтобы верхняя часть головы была на уровне ваших глаз.

4. Расчесывайте волосы как обычно.
5. Расчесывайте перепутанные, переплетенные волосы
6. Держите машинку в ладони с одной стороны, и верхнюю часть зажмите между пальцами. Таким образом, контроль бритвы будет под вашим контролем. Не в зависимости от того правша вы или левша, использование правой руки с острым наконечником позволит вам, достигнуть сложные места с легкостью
7. Убедитесь, что ваши волосы сухие. хороший результат при резке волос, и желаемый результат вы можете добиться, только если волосы сухие.

#### УСТАНОВКА РАЖУЩИХ НАСАДОК

1. Выберите точно нужную вам насадку, для удовлетворения нужной вам длины. Все насадки пронумерованы от 3мм, 6мм, 9мм до 12мм.
2. Держите расческу вверх зубцами, и плотно закрепите насадку в нижнюю часть машинки.

#### ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ СТРИЖКИ

Для предотвращения неприятных ощущений действуйте быстро и непринужденно. В первую очередь для начала стригите большую часть, короткими движениями. После используйте место, расположенную ближе к вам.

#### СТРИЖКА

1. Начните с задней части головы. Держите машинку как указано на рисунке, и тихонько начните движение вверх. Убедитесь, что отрезанные вами волосы, желаемой длины. Двигайтесь по направлению волос. После стрижки в конечном результате расчешите волосы, и проверьте в надобности повторной стрижке.



2. Повторите этот процесс для каждой стороны головы. Убедитесь в правильности отстриженной вами длины волос.

3. Держите волосы между пальцами, чтобы срезать волосы в верхней части головы и старайтесь отрезать небольшое количество волос за один раз. Стригите спереди назад.



4. Меняйте насадки в зависимости от места стрижки. Нужно поменять насадку для таких мест как вокруг уха и затылка. Установите ножницы и с осторожностью подстригите вокруг уха и затылка. Будьте осторожны, не прикасайтесь слишком сильно к ушам.



5. Последний процесс стрижки можно сделать с помощью машинки для стрижки волос или ножницами.

Не забудьте проверить всю часть головы. Даже не используя насадку для стрижки, вы можете подстричь волосы стильно и быстро.

6. Даже без регулируемого острого наконечника обеспечение короткости стрижки вам обеспечена. Если рукоятка расположена вперед, все равно вы добьетесь короткости стрижки. Если вы отрегулируете рукоятку назад, то это придаст, стрижке результата длинных волос.



#### КОРОТКИЙ ОСТРЫЙ СТИЛЬ - "ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПРЯМАЯ" И КОРОТКАЯ СТРИЖКА

1. Начиная с длинного гребня (25мм), стригите от верхней части затылка до верхней части головы. Как показано на рисунке левой рукой держав расческу, направляйте прибор по направлению к ней.



2. Как показано на рисунке выполните верхнюю часть головы как и нижнюю. Потом отстригите волосы против роста волос подравняйте по бокам.

3. Для того, чтобы принять вид "Плоская верхней части" нужно подрезать волосы прямой насадкой.

4. Для подравнивания затылка используйте дополнительные насадки для короткой стрижки.

#### **ХРАНЕНИЕ**

Если прибор не используется, отключите его от сети и уберите туда где дети не смогут до него дотянуться. Для предотвращения перетягивания шнура, ни в коем случае не обертывайте шнур вокруг прибора. Транспортируйте кабель с осторожностью для дальнейшего его использования, избегайте загиба, тяги и растяжений.

**Этот прибор не приспособлен для использования в ванной или душе.**



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-4353-22102014

Наименование \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев  
Наименование, адрес  
и телефон торговой организации \_\_\_\_\_

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте [info@sinbo.ru](mailto:info@sinbo.ru) или на сайте [www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя)

### Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



AE 11

**Изготовитель:** «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Импалат Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

**Страна производитель:** Китай

**Импортер в РФ:** Общество с ограниченной ответственностью «Фри,от»  
109029, .. Москва, ул. Б. Калитниковская ул, 42, офис 400-В  
ИНН 7709920392, ОКПО 17029835  
[www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

**Гарантийный срок:** 12 мес.





**- TEDARİKÇİ FİRMA / EXPORTER -**

**United Favour Development Limited**

Unit B, 10/F Lee May Building 788-790

Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

**- UYGUNLUK BEYANI / CE CONFORMITY -**

**TÜV Rheinland LGA Product GmbH**

Tillystraße 2, 90341 Nürnberg Germany

**EEE Yönetmeliğine uygundur.**

**AEEE Yönetmeliğine uygundur.**

**Made in P.R.C.**

**İmal Yılı : 2014**