

sinbo

SHB 3042 BLENDER

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

ES

RU

AR

HR

UA

DE



for Turkey

www.sinbo.com.tr

Русский

SINBO SHB 3042 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КУХОННЫЙ КОМБАЙН

Прежде чем начать пользоваться прибором, от начала и до конца прочтите руководство пользователя и сохраните его в качестве источника информации для возможности дальнейшего пользования.

Общие правила безопасности

Рекомендации по безопасности

- До первого пользования прибором необходимо внимательно прочитать это руководство пользователя.

- Хранить прибор в недоступном для остающихся без присмотра детей, месте. Пользование устройством детьми или людьми с физическими недостатками возможно только под непрерывным наблюдением.

- Проверить соответствие напряжения в электросети вашего дома рабочему напряжению прибора.

Любая ошибка, допущенная при подключении прибора к электросети, считается нарушением правил и может стать причиной прерывания действительности гарантии.

- Это прибор предназначен только для бытового применения.

- После каждого применения и перед тем как перейти к процедуре очистки, обязательно вначале отключить прибор от электросети.

- Никогда не пользуйтесь прибором при наличии сбоев в работе или повреждения. В таком случае необходимо связаться со службой сервиса.

- Не погружать в воду или другую жидкость прибор или шнур питания.

- Обеспечить нахождение шнура питания в недоступном для детей месте.

- Держать шнур питания на удалении от источников тепла и острых краев.

- Не пользуйтесь прибором в случае повреждения шнура питания или вилки. Для предотвращения возможных рисков, связанных с поврежденным кабелем или вилкой, замену должен производить завод-изготовитель или авторизованный сервисный центр.

- Для обеспечения своей безопасности, пользуйтесь только теми соответствующими аксессуарами и запасными частями, которые производятся нами.

- Чтобы протолкнуть продукты в приемное отверстие, пользуйтесь специальным толкателем, никогда не пытайтесь использовать с этой целью пальцы, вилку, ложку,

Рекомендации по безопасности

нож или другие кухонные принадлежности.

- Не пытайтесь отсоединить какую-либо насадку до полной остановки прибора.
- Не помещайте в приемное отверстие какой-либо кухонный предмет (ложку, лопатку и т.п.).
- Для выполнения определенного действия пользуйтесь только одной соответствующей насадкой.
- В связи с тем, что ножи измельчителя и диски очень острые, соблюдайте осторожность во время отсоединения их от чаши и в процессе мойки.
- Отсоединение ножей до опустошения содержимого чаши невозможно.
- Избегайте прикасаться к вращающимся деталям.
- Не включайте прибор в работу в холостом режиме (без продуктов).
- Этот прибор не подходит для применения людьми с физическими или умственными недостатками и душевными расстройствами (включая детей), в том числе людьми, не обладающими достаточными знаниями и опытом или без присмотра лица, способного взять на себя ответственность или лицами, которые не получили соответствующий инструктаж у компетентного лица.
- Чтобы дети не использовали прибор в качестве игрушки, не оставляйте их без присмотра.
- Предупреждение: Не пытайтесь использовать прибор в иных целях кроме целей назначения.

Максимальное количество перерабатываемых продуктов и продолжительность

- **Курица и красное мясо:** Макс. 250 г

Максимальная порция таких продуктов как курица, мясо и т.п. составляет 250 г. Максимальное время обработки 30 секунд, в перерыве между закладкой новой порции и опустошением чаши с переработанными продуктами, должно пройти не менее 2 минут. Это время необходимо для остывания мотора прибора. Подождать пока мотор остынет до комнатной температуры.

Пользование прибором

1. Разместите на рабочей поверхности нескользящую подставку таким образом, чтобы зубчики находились внизу.
2. Установить чашу на середину нескользящей подставки.
3. Установить ножи-измельчитель на выступ в чаше.

Пользование прибором

4. Выложить в чашу подготовленные к обработке продукты, и пользуясь рекомендациями руководства, выбрать ВЫСОКУЮ или НИЗКУЮ скорость оборотов.
 - Большие куски необходимо порезать на кусочки размером 1-2 см.
 - Чтобы не повредить ножи, не следует использовать комбайн для измельчения таких твердых продуктов как зерна кофе, куски льда, пряности или шоколад.
5. Установить крышку, предотвращающую разбрасывание продуктов. Убедитесь в том, что выступы на краях крышки заходят в пазы чаши.
 - Кухонный комбайн не включится в работу если крышка не будет установлена плотно.
6. Присоединить блок с мотором.
 - Блок с мотором может подсоединяться только в двух позициях.
7. Включить вилку прибора в розетку. Чтобы продукты не измельчались больше необходимого, для начала вращения необходимо нажать вниз на блок с мотором на короткое время.
 - В случае возникновения затруднений в работе прибора, рекомендуется переложить часть продуктов из чаши в другую емкость и переработать небольшими партиями.
 - При необходимости, отключить прибор и разместить продукты более редко.
8. После окончания работы с прибором, отключить комбайн от электросети и отсоединить съемные детали для очистки.

Чистка

- Вынуть вилку прибора из розетки.
 - Корпус блока с мотором и шнур питания протереть смоченной и хорошо отжатой губкой.
- Все съемные аксессуары и насадки могут мыться в воде:-
- Промывайте аксессуары и насадки в воде с мягким моющим средством. Соблюдайте особую осторожность, берясь за ножи-измельчитель.

Блок с мотором и нескользящая подставка

Протереть вначале слегка увлажненной, затем сухой тканью.

Прочие детали

Могут мыться вручную или в посудомоечной машине на самой верхней полке.

Хранение

Собрать чистый и сухой кухонный комбайн, обмотать шнур питания вокруг корпуса прибора.

Путеводитель по эксплуатации

Мясо - 250 г - Удалить кости, жир, хрящи. Порезать на кусочки размером 1-2 см.

Зелень (петрушка и т.п.) - 50г - Удалить стебли

Орехи (например, грецкие) - 200г - Очистить от перегородок

Сыр (например, твердый сыр) - 100г - Порезать на кусочки размером 1-2 см.

Хлеб - 75г - Порезать на кусочки размером 1-2 см.

Вареные вкрутую яйца - 6 - Порезать на половинки или четвертинки (в зависимости от величины)

Лук - 250г - Порезать на кусочки размером примерно 2 см.

Печенье - 150г - Разломать на небольшие кусочки

Мягкие фрукты (например, малина) - 250г - Очистить от стеблей

Компактный дизайн

Для экономии места, на то время пока комбайном не пользуются, некоторые аксессуары можно хранить внутри чаши.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

- НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПРИБОР ЕСЛИ ВНУТРИ ЧАШИ ХРАНЯТСЯ АКСЕССУАРЫ.

- НИКОГДА НЕ ХРАНИТЬ ВНУТРИ ЧАШИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ И НОЖИ: ОШИБОЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ УБЫТКАМ.

Вероятные причины не включения прибора в работу.

Проверить следующее:

- Все места соединений

- Правильно ли установлен блок с мотором на чашу.

- Правильно ли установлена фиксирующая защелка.

Ваш комбайн все еще не работает?

Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр или свяжитесь с заводом-изготовителем.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-3042-30122014

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



AE 11

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Импалят Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевки, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

Страна производитель: Китай

Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Фри,от»
109029, .. Москва, ул. Б. Калитниковская ул, 42, офис 400-В
ИНН 7709920392, ОКПО 17029835
www.sinbo-russia.ru

Гарантийный срок: 12 мес.



- TEDARİKÇİ FIRMA / EXPORTER -

United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -

**SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,
Ltd. Shanghai Branch**

1/F, 4/F, 7/F, 8/F, 9/F, 3 rd Building No. 889 Yishan
Road, Xuhui District, Shanghai, P.R. China

EEE Yönetmeliğine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Made in P.R.C.

İmal Yılı : 2015