



HARPER

A life of joy
www.harper.ru

Руководство
пользователя



Видеорегистратор
DVHR-223

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.

Примечание.

Данное руководство пользователя приведено только для справки.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Закрепите присоску с креплением для видеорегистратора (входящую в комплект) на лобовом стекле. Подключите mini USB штекер автомобильного адаптера питания из комплекта к видео регистратору, а сам адаптер подключите к прикуривателю автомобиля.

После завершения установки и подключения видеорегистратор начнет автоматическую запись сразу после запуска двигателя автомобиля.

Когда двигатель автомобиля выключен или в автомобиле отключено электропитание, видеорегистратор автоматически отключается.

Внимание.

1. Используйте Micro SD карту класса 10, объемом 8Gb и более .
2. Видеорегистратор работает в режиме циклической записи, он удаляет первые видеозаписи, когда карта памяти TF заполнена .

Чтобы включить защиту видеозаписи от удаления в момент ДТП, необходимо нажать кнопку «Меню» в режиме ожидания и включить «Датчик удара». Если во время записи происходит ДТП, видеозапись будет защищена и не будет удалена.

ОПИСАНИЕ КНОПОК



1. Кнопка Ок: кнопка для подтверждения операций.

2. Кнопка Меню: нажмите кнопку меню в режиме ожидания, чтобы выбрать функции и настроить параметры, нажмите еще раз, чтобы выйти из меню. Длительное удерживание кнопки меню, чтобы включить/выключить экран.

3. Кнопка питания:

a. Длительное удерживание кнопки питания, чтобы включить/выключить видеорегистратор.

b. Нажатие кнопки питания, переключает режимы. В зависимости от необходимого режима записи нажмите кнопку и выберите режим.

4. Кнопка Вверх:

a. Перемещение по меню вверх.

b. Нажатие кнопку Вверх, чтобы включить/выключить запись звука.

5. Кнопка Вниз: Перемещение по меню вниз.

НАСТРОЙКА СИСТЕМОГО МЕНЮ

Видеоразрешение: 1080FHD, 1080P, 720P, WVGA, VGA.

Фоторазрешение: 12M, 10M, 8M, 5M и прочие варианты.

Циклическая запись: Можно задать время выключения циклической записи или запись отрывками длительностью 1, 2, 3, 5, 10 минут.

ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

Включите детектор движения. Эта функция запускает съемку при обнаружении активности объектов, попадающих в поле его зрения (площадь захватываемой в кадр территории зависит от угла обзора)

РЕЗКОСТЬ

Используйте режимы резкости, чтобы настроить четкость изображения. Если четкость изображения недостаточная, можно добавить резкость, чтобы сделать изображение более четким.

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

+2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1/0 -4/3 -5/0
параметр по умолчанию: +0.0.

ВИДЕОЗАПИСЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕГИСТРАТОРА

Можно задать автоматическую видеозапись при включении регистратора.

ЭКРАННАЯ ЗАСТАВКА

Можно задать время включения или отключения экрана.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Выключение через 1, 3 минуты или когда видеорегистратор не в режиме записи.

ВИДЕО И АУДИО

Включение и выключение параметров записи.

РЕЖИМ ПАРКОВКИ

При включенном режиме парковки во время стоянки выключенного автомобиля видеорегистратор автоматически включается и начинает запись в случае сильного удара. Для этого режима, рекомендовано использовать отдельный кабель подключения к аккумулятору автомобиля.

ДАТЧИК УДАРА

Включите Датчик удара для записи воздействий на автомобиль, видеорегистратор автоматически защитит видеозаписи от удаления и сохранит их во время циклической записи. Можно задать параметры чувствительности Датчика удара: 2G, 4G, 8G. 2G — самый чувствительный уровень.

ДАТА / ВРЕМЯ

Настройка времени и даты.

ВЫБОР ЯЗЫКА

Выбор нужного языка.

МЕТКА ДАТЫ / ВРЕМЕНИ

Включите эту функцию во время записи, и на экране отобразится дата и время записи.

ЧАСТОТА

Два варианта — 50Гц и 60Гц.

ФОРМАТИРОВАНИЕ

Форматирование карты памяти: пожалуйста, сохраните резервную копию файлов перед началом форматирования.

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

Сброс к заводским настройкам.

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ

Нажмите кнопку MODE (Режим) в режиме ожидания, войдите в режим фотосъемки, нажмите кнопку ОК, чтобы сделать снимок. Нажмите кнопку M, чтобы настроить фотосъемку. Нажмите кнопку питания, чтобы включить подсветку.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Процесс воспроизведения

1. Нажмите кнопку MODE (Режим) в режиме ожидания, чтобы войти в режим фотосъемки, нажмите повторно кнопку MODE (Режим), чтобы войти в режим видеозаписи.
2. Нажмите кнопку Вверх или Вниз, чтобы выбрать запись, которую вы хотите воспроизвести.
3. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать воспроизведение видео.
4. Нажмите кнопку ОК еще раз, чтобы остановить воспроизведение.
5. Нажмите кнопку Вверх или Вниз для управления громкостью.

УДАЛЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ

1. После прекращения записи дважды нажмите кнопку MODE (Режим), чтобы войти в режим воспроизведения видео, режим просмотра фотографий.
2. Нажмите кнопку Вверх и Вниз, чтобы выбрать видеозапись, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите кнопку Меню, чтобы удалить видеозапись или фотографии.
4. Перед форматированием создайте резервную копию .

Внимание.

Для качественной скорости записи вам необходимо вставить высокоскоростную SD-карту класса 10.

Примечание. В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

Примечание. Данное изделие не содержит драгоценных металлов.



HARPER

Видеорегиcтpатор
DVHR-223

Производитель:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси
Роуд, Козвэй Бэй, Гонконг, КНР.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 2 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.harper.ru

Өндiрyшi:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси
Роуд, Козвэй Бэй, Гонконг, ҚХР
ҚХР жасалған

Тауар «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңға сәйкес сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 2 жыл.

Кепілдік мерзімі – 1 жыл.

Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонына сәйкес жүргізіледі.

Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Тауар туралы қосымша ақпаратты және авторландырылған сервис орталықтарының деректерін www.harper.ru сайтынан біле аласыз.

