

LERAN®



Чайник электрический

Руководство по эксплуатации

Модель:
ЕКВ-1792 В

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.
Только для домашнего использования.

Руководство по эксплуатации

Уважаемый Покупатель,

Благодарим Вас за покупку прибора от Laran.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед началом использования прибора и сохранить его в вашем распоряжении на протяжении всего срока эксплуатации.



Внимание! Данный прибор должен эксплуатироваться в соответствии с действующими правилами. Прежде чем приступить к использованию прибора, ознакомьтесь с инструкциями.

Меры предосторожности

- Неправильная эксплуатация прибора может привести к его поломке и причинению вреда пользователю.
- Прибор должен использоваться по своему прямому назначению. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные вследствие неправильной эксплуатации.
- До начала использования прибора проверьте, чтобы уровень напряжения сети, указанный на приборе, совпадал с напряжением Вашей домашней сети.
- Не опускайте прибор или шнур питания в воду или другую жидкость, это может привести к получению электрического шока. Если прибор или шнур питания намокли, немедленно отключите прибор от сети электропитания и отнесите его в сервисный центр для диагностики.
- Не помещайте посторонние предметы внутрь чайника.
- Не используйте прибор на мокрой поверхности, если у Вас мокрые руки или мокрый прибор.
- Не прикасайтесь к вилке электрического шнура влажными или мокрыми руками.
- Регулярно проверяйте шнур питания и вилку шнура на наличие повреждений. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем или специалистами авторизованного сервисного центра во избежание получения травм.
- Не используйте прибор, если он падал или был поврежден каким-либо другим способом или если повреждена вилка шнура или сам шнур. В случае повреждений, отнесите прибор в ремонтную мастерскую электрических приборов для диагностики и ремонта.
- Запрещается самостоятельно разбирать или чинить прибор - это может привести к риску удара током.
- Следите, чтобы шнур не свисал с острых углов и не касался горячих поверхностей и источников открытого пламени. Вынимайте шнур питания из розетки, придерживая его за вилку.
- Следите, чтобы кабель или удлинитель не были случайно выдернуты из сети во время работы прибора.
- При использовании удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на напряжение, необходимое для используемого прибора.
- Установите прибор на твердую, ровную и жаропрочную поверхность, подальше от источников открытого огня (газовые плиты) и вне досягаемости детьми.
- Прибор не предназначен для использования на открытом воздухе и в коммерческих целях.
- Беспроводные чайники используются только с поставляемой в комплекте электрической базой.
- Не опускайте прибор в воду или другую жидкость.
- Отключайте прибор от сети электропитания, если не пользуетесь им, а также перед чисткой.
- Если прибор не отключен от сети, он потребляет небольшое количество энергии, даже если он не работает.
- Не переносите прибор за шнур питания.
- Если в чайник налито больше воды, чем допускается, при кипении она может вылиться.

- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, умственными и сенсорными возможностями, а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с бытовыми приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Чайник предназначен только для кипячения воды, а не других жидкостей.
- Используйте чайник в комплекте с электрической базой, а электрическую базу только по её прямому назначению.
- При наполнении чайника водой следите, чтобы уровень не превышал отметку MAX.
- Если Вы налили воду выше отметки MAX, кипящая вода может вылиться и ошпарить Вас.
- Перед включением проверяйте, чтобы крышка была плотно закрыта, иначе вода может перелиться.
- Детям запрещается играть с прибором.
- Остужайте воду в безопасном месте, подальше от детей и людей с ограниченными возможностями.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ОЖГОВ!

Во время работы чайник очень сильно нагревается, держите его только за ручку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ПАРА!

Не поднимайте крышку во время процесса кипячения воды.

**КИПЯЧЕНИЕ
ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕР.**



°C



**ПОДДЕРЖАНИЕ
НАГРЕВАНИЕ ДО
ДЕХЛОРИРОВАНИЕ**

5:00 45°



Инструкции по применению

Режим	Последовательность действий	Действие
Кипячение воды	1	Поставьте чайник на подставку и включите. Загорятся кнопка включения/выключения питания и часы. Нажмите кнопку включения питания. Чайник подаст звуковой сигнал и загорится индикатор. Прибор готов к использованию.
	2	Нажмите кнопку «Меню», чайник перейдет в режим кипячения. Он нагреет воду до 100°, затем перейдет в режим блокировки.
Кипячение и поддержание температуры	1	Поставьте чайник на подставку. Для подключения режима кипячения и поддержания температуры дважды нажмите кнопку «Меню». После нагрева воды до температуры 100° чайник отключится и будет удерживать тепло.
	2	Пользователь может настроить необходимую поддерживаемую температуру кнопками для увеличения и для уменьшения.
	3	Режим сохраняется в течение 6 часов, затем автоматически отключится и дисплей перейдет на режим блокировки.
Подогрев воды до определенной температуры и поддержание тепла	1	Установив чайник на подставку, нажмите кнопку «Меню», затем и чтобы установить температуру подогрева воды. Для включения режима поддержания заданной температуры нажмите .
	2	После подогрева воды до установленной температуры чайник выключится и будет поддерживать данную температуру в течение 6 часов.
Кипячение и удаление накипи	1	Нажмите кнопку «Меню» 4 раза, чтобы включить режим кипячения и удаления накипи. После подогрева до температуры 100° вода будет кипеть в течение 5 минут на 1/9 части от полной мощности, на дисплее отобразится время удаления накипи.
	2	После удаления накипи чайник перейдет в режим блокировки.
	3	Прибор будет поддерживать тепло в течение 6 часов, после чего он выключится и индикатор погаснет.

Режим быстрого кипячения

Чтобы включить режим быстрого кипячения, установите чайник на подставку и нажмите кнопку . Чайник нагреет воду до температуры 100°, затем перейдет в режим блокировки.

Как установить время

Режим	Последовательность действий	Действие
Установка часов	1	Поставьте чайник на подставку и включите в розетку. Загорится кнопка включения/выключения питания. Нажмите кнопку включения питания. Чайник подаст звуковой сигнал и загорится индикатор, прибор перейдет в режим ожидания.
	2	Нажмите кнопку  . На экране отобразятся часы и режим установки минут. Значение минут будет мигать.
	3	Нажмите кнопку  или  , чтобы установить минуты.
	4	Нажмите кнопку  второй раз. Отобразится режим установки часов. Значение часов замигает.
	5	Нажмите кнопку  или  , чтобы установить необходимый час.
	6	Нажмите кнопку  третий раз, чтобы сохранить заданное время, либо через 3 секунды время сохранится автоматически.
Дополнительная информация		Чтобы повторить данную функцию, нажмите  . Предустановленное время 12:00. При необходимости дисплей также настраивается. При отключении прибора от сети происходит сброс всех настроек.

Примечания:

- Вылийт воду из чайника можно, не открывая крышки.
- Если вы хотите приостановить или прекратить кипячение воды, нажмите кнопку «выключить».

Внимание! В данном приборе встроен предохранитель, который автоматически отключает нагревательный элемент при неожиданном включении чайника, когда в нем нет воды или она выкипела. В этом случае дождитесь, пока устройство полностью остынет, чтобы снова налить воду.

Чистка

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по безопасности.

- До того, как начнете чистить подставку, обязательно извлеките штекер из розетки. Полностью отстыдите чайник.
- Полностью выслушайте чайник прежде, чем снова подключить его к розетке.
- Очистите поверхность чайника и подставку мягкой влажной тканью без использования чистящих средств.
- Регулярно удаляйте накипь внутри прибора. Используйте специальные моющие средства из специализированных магазинов и следуйте инструкциям по использованию.
- Если вы хотите убрать чайник на хранение, прикрепите шнур к фиксатору на обратной стороне подставки.

Советы

- Вы можете наполнять чайник водой, не открывая крышку.
- Если Вы хотите прервать процесс кипячения воды, просто снимите чайник с электрической базы.

Технические характеристики

Модель	EKB-1792 В
Напряжение	220-240 В / 50 Гц
Мощность	2200 Вт
Объем	1,7 л

Дополнительная информация

Основной импортер товара Leran в России: ООО «ЛЕРАН».

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro.

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Страна происхождения – Китай.

Изготовитель: «ФОШАНЬ ШУНДЕ МАНЬКУЙ ИМП. & ЭКСП. ТРЭЙДИНГ КО., ЛТД».

Адрес: ЮНИТ А306, 4 ФЛОР, ЧЕНЬЕ ОФИС, 12 ФЭНСЯН РОАД (НОРТ), ЖУНГУЙ ШУНДЕ ФОШАН СИТИ, ГУАНДУН, КИТАЙ.

По заказу ООО «Леран». Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а, строение 4, офис 1

АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 86.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечении срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Символ на изделии или его упаковке означает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: «____» _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией ФОШАНЬ ШУНДЕ МАНЬКУЙ ИМП. & ЭКСП. ТРЭЙДИНГ КО., ЛТД
Адрес: ЮНИТ А306, 4 ФЛОР, ЧЕНЬЕ ОФИС, 12 ФЭНСЯН РОАД (НОРТ), ЖУНГУЙ ШУНДЕ ФОШАН СИТИ,
ГУАНДУН, КИТАЙ

Сделано по заказу ООО «Леран»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а, строение 4, офис 1
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8б

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

www.leran.pro