

## ИНСТРУКЦИЯ

1. Портативная система питается от аккумуляторной батареи. При разряде батареи произведите зарядку от источника с соответствующим напряжением.

2. Если показания вольтметра ниже 12В, устройство нуждается в подзарядке. При зарядке переключатель AC/DC должен быть включен. После зарядки аккуратно отсоедините устройство от розетки.

Перед первым использованием аккумуляторную батарею необходимо заряжать в течение 10 – 12 часов. При последующих подзарядках – 8 – 10 часов. Время работы заряженной батареи 2 – 4 часа в зависимости от уровня громкости.

3. При замене предохранителя используйте только предохранитель 10А.


## ВНИМАНИЕ

1. Для продления срока службы аккумуляторной батареи производите подзарядку после каждого использования. Если устройство долго не используется или подзаряжается слишком часто, батарея может выйти из строя.

2. При проблемах, связанных с использованием данного продукта, обратитесь к профессионалу по работе с электроинжкой высокой мощности.

3. Храните устройство в недоступном для детей месте.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Переключатель РЕЖИМ, ЗАПИСЬ, ПРЕДЫДУЩИЙ, ПРОИГРЫВАНИЕ/ПАУЗА, СЛЕДУЮЩИЙ
2. Подсветка ВКЛ/ВЫКЛ
3. Питание ВКЛ/ВЫКЛ
4. Вход постоянного напряжения 12В
5. Вход переменного напряжения
6. Гнездо антенны
7. Интерфейс USB/AUX/TF CARD
8. Регулировка громкости микрофона
9. Регулировка эффекта ЭХО
10. Регулировка НЧ
11. Регулировка ВЧ
12. Регулировка громкости
13. Индикатор разряда
14. Выход микрофона


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Портативная акустическая система

# SPL

## SP-154X

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1. Отключение звука
2. Воспроизведение в произвольном порядке
3. Запись
4. Увеличение громкости
5. Предыдущий трек
6. Воспроизведение, пауза, сканирование
7. Уменьшение громкости
8. Повторение трека
9. Проигрывание записи
10. Следующий трек
11. Эквалайзер
12. Выбор номера трека

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО BLUETOOTH

1. Нажмите кнопку режима (MODE) на передней панели для запуска функции BLUETOOTH. На экране появится индикация BLUE.
2. Переместите переключатель BLUETOOTH на громкоговорителе в положение ON. Убедитесь, что функция BLUETOOTH активирована на устройстве, которое вы хотите подключить к акустической системе. Ваше устройство (мобильный телефон, компьютер и пр.) начнет автоматически сканировать ближайшие BLUETOOTH устройства.
3. Запустите проигрывание на Вашем устройстве, когда оно установит связь с акустикой, и соответствующая индикация отобразится на экране.