



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АККУМУЛЯТОРНОГО ФОНАРЯ FA12M.

Благодарим Вас за покупку фонаря «ЭРА». Аккумуляторный фонарь «ЭРА» – современный, функциональный и эргономичный продукт. При правильной эксплуатации и обслуживании этот фонарь прослужит Вам долгие годы.

В качестве источников света в данном фонаре используются светодиоды (LED – Light Emitting Diode) – экономичные и долговечные. Срок службы светодиодов составляет 100.000 часов (более 10 лет непрерывной работы), не перегорают, не боятся вибраций, не требуют замены. Энергопотребление светодиодов в 40 раз меньше, чем у ламп накаливания, при аналогичном световом потоке, что позволяет максимально продлить время работы без подзарядки.

Пожалуйста, изучите инструкцию по эксплуатации, прежде чем использовать фонарь «ЭРА». Настоящая Инструкция содержит информацию о том, как правильно и безопасно использовать фонарь «ЭРА».

**ВНИМАНИЕ:** Перед первым использованием, фонарь «ЭРА» должен подзарядиться от сети в течение 10 часов.

### I. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем «ЭРА» должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети
- Не пытайтесь самостоятельно чинить фонарь «ЭРА». Работы по ремонту должны производиться квалифицированными специалистами.
- Используйте фонарь «ЭРА» только по прямому назначению – для освещения.
- Изготовитель не несет ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.

### II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ:

- Первое нажатие на кнопку включает фонарь на 50% яркости (экономичный режим), повторное - на 100% яркости, последующее нажатие выключает фонарь.
- Фонарь «ЭРА» предназначен в качестве индивидуального осветительного прибора.
- Рабочие температуры фонаря «ЭРА», при полностью заряженной аккумуляторной батарее, от -10°C до +40°C.

### III. ПОДЗАРЯДКА ФОНАРЯ:

**ВНИМАНИЕ:** При первом использовании мы рекомендуем завершать «полный цикл» зарядки фонаря «ЭРА» равный 10 часам.

- Красный светодиод на корпусе фонаря информирует о том, что идет процесс подзарядки.
- Для продолжительной и надежной работы фонаря необходимо следить за состоянием батареи. Не реже чем раз в 6 месяцев проводить подзарядку батареи, не оставлять батарею разряженной более чем на 4 дня.
- Срок службы аккумулятора можно продлить, если не допускать его полной разрядки в процессе эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ:** Отклонение от требований по подзарядке фонаря «ЭРА» может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.

### IV. ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ:

Светодиоды не требуют замены в течение всего срока службы фонаря.

### V. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- |                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Аккумуляторный фонарь с 12 светодиодами со свинцово-кислотным аккумулятором 4V | 1 шт. |
| 2. Адаптер для подзарядки от сети AC 220V                                         | 1 шт. |
| 3. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию                                      | 1 шт. |
| 4. Коробка упаковочная                                                            | 1 шт. |
| 5. Ремень для переноски                                                           | 1 шт. |

**Срок службы 3 года**